

NAVODILA ZA UPORABO montažnih dvoran in šotorov (PRODAJA)

1. ODGOVORNOST

Odgovornost kupca prične ob predaji prodanega objekta in se prenaša s potrditvijo primopredajnega zapisnika. Kupec ne sme izvajati nobenih sprememb, povezanih s statiko prodanega objekta, brez mnenja EXPO BIRO d.o.o.. Vse posledice teh dejanj gredo v breme kupca. Prav tako mora kupec skrbeti za redno vzdrževanje po napotkih EXPO BIRO d.o.o.

Ogrodje šotora se ne sme uporabljati kot obešalo za kakršnekoli obremenitve, za lažja bremena (reflektorji, ventilatorji, ipd), pa mora kupec predhodno pridobiti soglasje EXPO BIRO d.o.o.

Prepovedano je tudi prestavljanje ali odstranjevanje konstrukcijskih delov, posebej prečnic ali ostalih napenjalnih delov, kot tudi zapiranje, prestavljanje ali onemogočanje zasilnih izhodov.

2. VETER

Montažne dvorane in šotori se lahko postavljajo samo v I. vetrni coni ($W_{dop}=0.50\text{kN/m}^2$), drugje pa samo v zavetju objektov. Dvorana ali šotor se lahko uporablja samo kot zaprt objekt. V primeru neurja ali ob nastajajočem vetru, močnejšem od 30 km/h, mora kupec dvorano takoj zapreti, in v kritičnih primerih odstraniti ljudi iz prostora.

3. KONDENZ

V primeru visoke relativne vlažnosti prihaja do naravnega pojava kondenza v objektu. Za preprečitev nastajanja kondenza mora kupec zagotoviti nenehno delovanje ventilatorjev ali ogrevanje dvoran.

4. PROTIPOŽARNA OPREMA

Kupec mora zagotoviti potrebno število gasilnih aparatov.

5. ZIMSKI POGOJI

Glede na dopustno snežno obremenitev objekta, ki je navedena v najemno/prodajni pogodbi, mora kupec zagotoviti ogrevanje montažnega objekta:

5.1. za objekte, ki niso projektirani za snežno obremenitev je potrebno pred sneženjem ali nastajanjem žleda zagotoviti ogrevanje objekta in to tako, da je v ostrešju temperatura zraka 12°C , merjeno na slemenski točki.

5.2. za montažne objekte, ki so dimenzionirani za obtežbo snega $0,25\text{ kN/m}^2$ ali več ter obremenitev vetra $0,5\text{ kN/m}^2$ (navedeno v najemno/prodajni pogodbi) je v primeru predvidenega preseganja dopustnih obremenitev potrebno zagotoviti, da se na objektih ne nabira prekomerna teža snega ali ledu. Za odstranjevanje snega in žledu je potrebno zagotoviti v ostrešju temperaturo zraka 12°C , merjeno na slemenski točki.

6. OSTALO

Ostali pogoji so določeni v pogodbi med kupcem in EXPO BIRO d.o.o. ali v Splošnih poslovnih pogojih za montažne objekte EXPO BIRO d.o.o..

Veljavnost od 01.12.2010

Uprava EXPO BIRO d.o.o.:
direktor Rado VRAČKO

